

Thymio

Atelier programmes pré-enregistrés

Allumez le robot en appuyant 3 secondes sur le bouton rond au milieu des flèches.

Appuyez sur les flèches pour changer les programmes enregistrés :

La couleur du robot change en fonction du programme choisi :

Vert, Jaune, Rouge, Bleu foncé, Bleu clair, Violet

Une fois le programme choisi, **appuyez sur le rond central pour le mettre en route.**

Pour l'arrêter et sélectionner un autre programme, il faudra de nouveau appuyer sur le rond central.

Prenez la fiche Thymio 1 et suivez les instructions...